DARAMIO

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung für jedes Interieur.

Sensorischer Lichtschalter - vorne

Bedienungsanleitung

Sensorischer Lichtschalter – vorne

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Sensorischer Lichtschalter reagiert auf Handbewegung. Es befindet sich auf der Vorderseite des Spiegels und ist mit zwei schwarzen Punkten markiert. (Der Sensor wird je nach gewählter Option im Konfigurator unten in der Mitte, rechts in der Höhenmitte oder links in der Höhenmitte platziert.)

- Bei Kombination von Sensor und Dualbeleuchtung (CCT) wird durch das Halten der Hand vor dem Sensor zuerst die Farbtemperatur und anschließend die Lichtintensität geändert. Zwischen den einzelnen Einstellungen ist eine kurze Pause erforderlich (weniger als 5 Sekunden). Ist die Pause länger als 5 Sekunden, kehrt die Einstellung zum ursprünglich eingestellten Element zurück.

SPEZIFIKATIONEN

Leistungsaufnahme	~ 0.9 W
Stromversorgung der Komponente	12-24 V DC
Eingangsspannung des Netzteils	230 V AC
Ausgangsspannung des Netzteils	12-24 V DC (abhängig vom LED-Typ)
Erreichen Sie	6 cm

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

1. Das Ein-/Ausschalten der Beleuchtung erfolgt durch Bewegen (Wellen) der Hand in der Nähe des Sensors.

2. Der Sensor erfasst Bewegungen bis zu einer Entfernung von 6 cm.

3. Die Intensität der Beleuchtung lässt sich regulieren, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten, bis die Intensität erreicht ist, die Ihnen am besten passt.

Die Farbtemperatur (bei Auswahl von dual LED) wird nach einer kurzen Pause nach der Änderung der Intensität (weniger als 5 s) durch erneutes Halten der Hand vor dem Sensor geändert.

4. Das Ausschalten der LED-Beleuchtung des Spiegels erfolgt durch eine Bewegung (Wischen) der Hand vor dem Sensor.